Ćwiczenie 7

Wypróbuj działanie wyrównywania histogramu na przykładowych obrazach. By zaobserwować skuteczność procedury, poddaj wyrównywaniu obrazy zbyt ciemne i zbyt jasne.

Narysować histogramy obrazów przed i po wyrównaniu.

```
In [1]: import matplotlib.pyplot as plt
         import tifffile as tiff
         from skimage import exposure
         import numpy as np
 In [9]: # Załadowanie pliku .tiff
         img a = tiff.imread("src/chest-xray.tif")
         img_b = tiff.imread("src/pollen-dark.tif")
         img c = tiff.imread("src/pollen-ligt.tif")
         img_d = tiff.imread("src/pollen-lowcontrast.tif")
         img e = tiff.imread("src/pout.tif")
         img_f = tiff.imread("src/spectrum.tif")
In [13]: def histOfImg(img,title,index):
             if len(img.shape)==3:
                 vals = np.mean(img,axis=2).astype(np.uint8)
             else:
                 vals = img
             counts, bins = np.histogram(vals, range(257))
             plt.subplot(2,2,index)
             plt.imshow(img)
             plt.title(title)
             plt.subplot(2,2,index+1)
             plt.bar(bins[:-1] - 0.5, counts, width=1, edgecolor='none')
             plt.xlim([-0.5, 255.5])
             plt.title("Histogram ")
In [17]: def hist(img):
             plt.figure(figsize=(10, 8))
             histOfImg(img, "Obraz orginalny",1)
             equ = exposure.equalize_hist(img)
             equ_uint8 = (equ * 255).astype(np.uint8)
             histOfImg(equ uint8, "Obraz wyrównany", 3)
             plt.tight_layout()
             plt.show()
In [18]: print("Image: chest-xray.tif")
         hist(img_a)
         print("Image: pollen-dark.tif")
         hist(img b)
         print("Image: pollen-ligt.tif")
         hist(img c)
         print("Image: pollen-lowcontrast.tif")
         hist(img_d)
         print("Image: chest-pout.tif")
         hist(img_e)
         print("Image: chest-spectrum.tif")
         hist(img f)
```

Image: chest-xray.tif





Image: pollen-dark.tif







Image: pollen-lowcontrast.tif







Image: chest-spectrum.tif



Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono, że wyrównanie obrazu powiększa zakres watości histogramu. Dzięki temu linie są bardziej widoczne, kształty mają intensywniejsze kontury oraz obrazy są jaśniejsze.

Dzięki takiemu wyrównaniu można zauważyć więcej szczegółów które na obrazie są bardzo ciemne (np. spectrum.tif)